

COFFEE MAKER MODEL DCB-123CN INSTRUCTION MANUAL









BATMAN and all related characters and elements @ & $^{\text{IM}}$ DC Comics. BATMAN et tous les personnages et éléments connexes @ & $^{\text{IM}}$ DC Comics. WB SHIELD: $^{\text{IM}}$ & @ WBEI. (s16)

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances especially when children are present, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury to persons, including the following:

- READ ALL INSTRUCTIONS.
- 2. Do not touch hot surfaces. Use any handles or knobs.
- To protect against electrical shock, do not place cord, plug or appliance in water or other liquid.
- 4. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- 5. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool completely before moving, putting on or taking off parts, or before cleaning.
- 6. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or adjustment.
- The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injury.
- 8. Do not use outdoors.
- 9. Do not let cord hang over edge of table or counter or touch hot surfaces.
- 10. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
- Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil, water or other hot liquids.
- 12. Do not use appliance for other than intended use.
- 13. The ceramic mug must never be used on a range top. Do not set a hot mug on a wet or cold surface. Do not use a cracked mug or a mug having a weakened handle.
- 14. To disconnect, turn switch to OFF and then remove plug from outlet.
- 15. Scalding may occur if the lid is removed during the brewing cycle.
- 16. HOUSEHOLD USE ONLY.

SAVE THESE INSTRUCTIONS





- Hinged Lid
- Removable Filter Basket and Permanent Filter
- Removable Drip Tray
- ON / OFF Switch
- 12 Ounce Mug

This appliance is for HOUSEHOLD USE ONLY. It may be plugged into an AC electrical outlet (ordinary household current). Do not use any other electrical outlet.

DO NOT OPERATE APPLIANCE IF THE LINE CORD SHOWS ANY DAMAGE, OR IF APPLIANCE WORKS INTERMITTENTLY OR STOPS WORKING ENTIRELY

A short power-supply cord (or detachable power-supply cord) is to be provided to reduce the risk resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord. Longer extension cords are available and may be used if care is exercised in their use. If an extension cord is used.

- 1. The marked electrical rating of the extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance, and
- 2. The cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

POLARIZED PLUG

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug and try again. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.

LINE CORD SAFETY TIPS

- 1. Never pull or yank on cord or the appliance.
- 2. To insert plug, grasp it firmly and quide it into outlet.
- 3. To disconnect appliance, grasp plug and remove it from outlet.
- Before each use, inspect the line cord for cuts and/or abrasion marks. If any are found, this indicates that the appliance should be serviced and the line cord replaced.
- 5. Never wrap the cord tightly around the appliance, as this could place undo stress on the cord where it enters the appliance and cause it to fray and break.

BEFORE FIRST USE

IMPORTANT

During the first few minutes of initial use, you may notice a slight odor. This is normal and should quickly disappear. It will not recur after appliance has been used a few more times.

For your safety, always read and understand the Use and Care Manual before attempting to use any electric appliance.

BEFORE USING:

- Wash the ceramic mug in warm, soapy water, rinse well and dry thoroughly, then wipe unit with a soft cloth or sponge. Never immerse unit or cord in water or other liquid, and do not allow water to get into the unit.
- 2. The filter basket and permanent filter, as well as the ceramic mug are dishwasher safe. It is recommended to place them in the top rack only.
- Fill mug with cool water and pour into the water reservoir. The ceramic mug supplied with this coffee maker is inteded for brewing a 12 ounce cup of coffee.
- Place mug on drip tray, plug unit into electrical outlet and switch ON by pressing the ON/OFF button.
- 5. Run one cycle with water only to flush the system.

OPERATING INSTRUCTIONS

NOTE: The amount of brewed coffee will measure slightly less than the original water due to absorption of water by the coffee grounds.

- 1. With power switch in the OFF position open the water reservoir lid.
- Using the ceramic mug, or a measuring cup, fill with the appropriate amount of cold water. There are water level markings on the inside of the water reservoir for 8, 10, 12, or 14 ounce cups. If using the mug provided with this machine, **DO NOT** exceed 12 fluid ounces. If using your own mug, **DO NOT** exceed 14 ounces.
- 3. Pour the water into water reservoir.
- 4. Place the permanent filter into the filter basket, and add coffee grounds. Follow the recommended coffee to water ratio of the coffee manufacturer.
- 5. Gently shake filter to spread coffee grounds evenly.
- 6. Close lid.
- 7. Place ceramic mug on drip tray and press the power switch to the ON position.
- 8. Allow the coffee to finish dripping from the unit before removing the ceramic mug.
- 9. Press power switch to the OFF position when brew cycle is complete.

CAUTION: Be careful when opening the water reservoir lid after brewing as this area is hot and steam may be present.

CLEANING AND STORAGE

This appliance requires little maintenance. **To reduce the risk of electric shock, do not open or remove the bottom cover of unit.** It contains no user-serviceable parts. Do not attempt to repair it yourself. Any servicing that requires disassembly, other than cleaning, must be performed by a qualified appliance repair technician.

TO CLEAN:

At least once a month, fill the ceramic mug half way with white vinegar and then top with cold water and pour into the water reservoir. Place the ceramic mug on the drip tray. Turn the power switch to the ON position to start the brew cycle. Allow all of the solution to drip into the ceramic mug. Repeat the process using a new solution; do not re-use the first solution. Allow the unit to cool for 10 min; then rinse unit by running another cycle with cool water only. You may have to run another rinse cycle to remove any remaining vinegar taste. Turn unit OFF and discard water. Wash and dry ceramic mug, permanent filter and filter basket. When unit has cooled, wipe with a dry cloth.

The ceramic mug, permanent filter, filter basket and drip tray may be washed in warm, soapy water or on the top rack of dishwasher. Never use abrasive scouring pads or cleanser. Never immerse unit in water or any other liquid.

TO STORE:

Unplug unit; store in its box in a clean, dry place. Never store it while it is hot or still plugged in. **Never wrap cord tightly around the appliance.** Do not put any stress on the cord where it enters the unit, as it could cause the cord to fray and break.

CALIFORNIA ASSEMBLY BILL NO. 1200 (AB1200) COOKWARE DISCLOSURE

California's AB 1200 requires manufacturers of listed cookware, including kitchen appliances, to make certain disclosures about their products based on whether certain chemicals are intentionally added to the products. To learn more about AB 1200 and view Select Brands referenced products, scan the QR code below, or visit https://selectbrands.com/california-ab1200/



LIMITED WARRANTY

For limited warranty terms, scan the QR code below, visit https://selectbrands.com/limited-warranty/ or call 866-663-4500





CAFETIÈRE Manuel d'utilisation pour modèle dcb-123ch









BATMAN and all related characters and elements @ & $^{\text{TM}}$ DC Comics. BATMAN et tous les personnages et éléments connexes @ & $^{\text{TM}}$ DC Comics. WB SHIELD: $^{\text{TM}}$ & @ WBEI. [\$16]

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez des appareils ménagers électriques en présence d'enfants, des consignes de sécurité de base doivent toujours être prises afin de réduire le risque d'incendie, de choc électrique et de blessures, notamment :

- LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS.
- 2. Ne pas toucher les surfaces chaudes. Utiliser les poignées ou les boutons.
- 3. Afin d'éviter les chocs électriques, ne pas immerger le cordon d'alimentation, la fiche ou l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides.
- 4. Une étroite surveillance est nécessaire lors de l'utilisation de tout appareil par des enfants ou en présence d'enfants.
- Débrancher la prise lorsque vous n'utilisez pas l'appareil et avant de le nettoyer.
 Laisser l'appareil refroidir complètement avant de le manipuler, d'ajouter ou d'enlever des pièces ou de le nettoyer.
- 6. Ne pas utiliser un appareil dont le cordon d'alimentation et ou la fiche sont endommagés. Retourner l'appareil au réparateur agréé le plus proche afin qu'il soit examiné, réparé ou modifié.
- 7. L'utilisation d'accessoires non prévus par le fabricant peut causer des blessures.
- 8. Ne pas utiliser à l'extérieur.
- Ne pas laisser le cordon d'alimentation pendre de la table ou du comptoir et veiller à ce qu'il ne touche pas de surfaces chaudes.
- Ne pas placer l'appareil sur ou près d'une cuisinière à gaz ou électrique, ou dans un four chauffé.
- 11. Faire très attention lors de la manipulation d'un appareil contenant de la nourriture chaude, de l'eau ou d'autres liquides brûlants.
- 12. Utiliser l'appareil uniquement aux fins auxquelles il est destiné.
- 13. La grande tasse en céramique ne doit jamais être utilisée sur une table de cuisson. Ne pas poser une grande tasse chaude sur une surface mouillée ou froide. Ne pas utiliser une grande tasse fendue ou une grande tasse dont la poignée présente une défaillance quelconque.
- Pour débrancher l'appareil, mettre le bouton sur OFF (ARRÊT), puis retirer la fiche de la prise.
- 15. Il y a un risque de brûlure si le couvercle est ouvert pendant le cycle d'infusion.
- 16. USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS





- Couvercle à Charnière
- Chambre D'infusion Amovible et Filtre
 Permanent
- Bac de Rècupèration Amovible
- ON / OFF (MARCHE / ARRÊT) Interrupteur
- Avec 35 Centilitres Tasse

Cet appareil est destiné UNIQUEMENT à un USAGE DOMESTIQUE. Il peut être branché dans une prise de courant CA (courant domestique ordinaire). Ne pas utiliser d'autre prise électrique.

NE PAS UTILISER L'APPAREIL SI LE CORDON D'ALIMENTATION EST ENDOMMAGÉ, SI L'APPAREIL FONCTIONNE DE MANIÈRE INTERMITTENTE OU S'IL S'ARRÊTE DE FONCTIONNER.

Un cordon d'alimentation court (ou un cordon d'alimentation amovible) est fourni afin de réduire le risque d'enchevêtrement ou de chute dû à un cordon plus long. Des cordons d'alimentation amovibles plus longs ou des rallonges sont disponibles et peuvent être utilisés avec précaution. Si un cordon d'alimentation amovible plus long ou une rallonge est utilisé.

- 1. La tension électrique indiquée du cordon d'alimentation ou de la rallonge doit être au moins égale à celle de l'appareil et
- Le cordon d'alimentation ne doit pas pendre du comptoir de cuisine ou d'une table, de manière à éviter que les enfants ne le tirent accidentellement ou ne trébuchent.

FICHE POLARISÉE

Cet appareil est muni d'une fiche polarisée (une des lames est plus large que l'autre). Afin de réduire les risques de choc électrique, cette fiche ne peut être insérée dans une prise polarisée que d'une seule manière. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, inverser la fiche et essayer de nouveau. S'il est toujours impossible de l'insérer, contacter un électricien qualifié. Ne tenter sous aucun prétexte de modifier la fiche.

CORDON D'ALIMENTATION: CONSEILS PRATIQUES DE SÉCURITÉ

- 1. Ne jamais tirer sur le cordon d'alimentation ou sur l'appareil lui-même.
- 2. Pour insérer la fiche, la saisir fermement et la guider dans la prise.
- 3. Pour débrancher l'appareil, saisir la fiche et la retirer de la prise.
- 4. Avant chaque utilisation, vérifier que le cordon d'alimentation ne comporte aucune coupure ou marque d'usure. Si c'est le cas, l'appareil doit être réparé et le cordon d'alimentation changé.
- 5. Ne jamais serrer le cordon d'alimentation autour de l'appareil, ce qui causerait une contrainte trop forte sur le cordon là où il est raccordé à l'appareil et entraînerait sa détérioration et une rupture possible.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

IMPORTANT

Lors de la première utilisation, il se peut que vous remarquiez une légère odeur pendant quelques minutes. Ceci est normal et devrait se dissiper rapidement. Cela s'arrêtera après quelques utilisations de l'appareil.

Pour votre sécurité, il est indispensable de lire attentivement et de comprendre le manuel d'utilisation et d'entretien avant tout usage d'un appareil électrique.

AVANT L'UTILISATION:

- 1. Laver la grande tasse en céramique dans de l'eau chaude savonneuse, rincer abondamment et sécher avec soin. Nettoyer ensuite l'appareil avec un chiffon doux ou une éponge. Nettoyer les surface externes de la cafetière avec un chiffon humide et sécher avec soin. Ne jamais plonger l'appareil ou le cordon d'alimentation dans l'eau ou tout autre liquide, et faire attention à ce que de l'eau ne pénètre jamais dans l'appareil.
- Le panier-filtre, le filtre permanent ainsi que la grande tasse en céramique peuvent être mis au lave-vaisselle. Il est recommandé de les mettre uniquement dans le panier supérieur.
- Remplir la grande tasse d'eau froide et en verser le contenu dans le réservoir à eau. La grande tasse en céramique fournie avec la cafetière est prévue pour la préparation d'une tasse de café de 35 centilitres.
- Placer la grande tasse sur le bac de récupération, brancher l'appareil dans la prise de courant et mettre en marche en appuyant sur le bouton ON / OFF (MARCHE / ARRÊT).
- 5. Faire un cycle avec seulement de l'eau pour rincer le système.

MODE D'EMPLOI

REMARQUE: La quantité de café obtenue sera légèrement inférieure à la quantité d'eau de départ en raison de son absorption par les grains de café.

- En ayant le bouton de marche en position OFF (ARRÊT) ouvert le couvercle du réservoir à eau.
- 2. En utilisant la grande tasse en céramique ou une tasse à mesurer, remplir de la quantité d'eau froide nécessaire. Les repères de niveau d'eau à l'intérieur du réservoir à eau indiquent les quantités pour des tasses de 23, 29, 35 et 41 centilitres. Si vous utilisez la grande tasse fournie avec cette machine, NE PAS excéder 35 centilitres. Si vous utilisez votre propre grande tasse, NE PAS EXCÉDER 41 centilitres.
- 3. Verser l'eau dans le réservoir à eau.
- 4. Mettre le filtre permanent dans le panier-filtre et ajouter du café. Suivre les recommandations des vendeurs de café sur le rapport café et eau.
- 5. Secouer légèrement le filtre afin de répartir le café.
- 6. Fermer le couvercle.

- 7. Placer la grande tasse en céramique sur le bac de récupération et mettre en marche en appuyant sur ON (MARCHE).
- 8. Laisser le café terminer de s'écouler de l'appareil avant de retirer la grand tasse en céramique.
- 9. Appuyer sur OFF (ARRÊT) lorsque le cycle de préparation est terminé.

ATTENTION: Faire attention en ouvrant le couvercle du réservoir à eau après avoir préparé du café car cette surface est chaude et de la vapeur peut s'en échapper.

NETTOYAGE ET RANGEMENT

Cet appareil ne nécessite que peu d'entretien. Afin de réduire les risques de choc électrique, ne pas ouvrir ou ôter le fond de l'appareil. Il ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Ne pas tenter de le réparer vous-même. Toute intervention entraînant un démontage, autre que le nettoyage, doit être effectuée par un technicien qualifié dans la réparation d'appareils ménagers.

NETTOYAGE:

Au moins une fois par mois, remplir la grande tasse en céramique de moitié avec du vinaigre, y ajouter de l'eau froide et verser dans le réservoir à eau. Placer la grande tasse en céramique sur le bac de récupération. Mettre le bouton de marche en position ON (MARCHE) pour démarrer le cycle d'infusion. Laisser toute la solution s'écouler dans la grande tasse en céramique. Répéter le procédé en utilisant une nouvelle solution, ne pas réutiliser la première solution. Laisser l'appareil refroidir 10 minutes puis rincer l'appareil en faisant un autre cycle avec seulement de l'eau froide. Un autre cycle de rinçage peut être nécessaire pour retirer le goût de vinaigre restant. Éteindre l'appareil et jeter l'eau. Laver et sécher la grande tasse en céramique, le filtre permanent et le panier-filtre. Lorsque l'appareil est froid, l'essuyer avec un chiffon sec.

La grande tasse en céramique, le filtre permanent, le panier-filtre et le bac de récupération peuvent être nettoyés dans de l'eau chaude savonneuse ou en les mettant dans le panier supérieur du lave-vaisselle. Ne jamais utiliser de tampons à récurer ou de produit de nettoyage abrasifs. Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.

RANGEMENT:

Débrancher l'appareil et le ranger dans sa boîte dans un endroit propre et sec. Ne jamais le ranger lorsqu'il est encore chaud ou branché. Ne jamais serrer le cordon d'alimentation autour de l'appareil. Ne pas exercer de contrainte sur le cordon là où il est raccordé à l'appareil, ce qui pourrait entraîner sa détérioration et une rupture possible.

FACTURE D'ASSEMBLÉE DE CALIFORNIE NO. 1200 (AB1200) DIVULGATION DES BATTERIES DE CUISINE

L'AB 1200 de Californie exige que les fabricants d'ustensiles de cuisine répertoriés, y compris les appareils de cuisine, fassent certaines divulgations sur leurs produits en fonction de l'ajout intentionnel ou non de certains produits chimiques aux produits. Pour en savoir plus sur AB 1200 et voir les produits référencés Select Brands, scannez le code QR ci-dessous ou visitez https://selectbrands.com/california-ab1200/



GARANTIE LIMITÉE

Pour les conditions de garantie limitée, scannez le code QR ci-dessous, visitez https://selectbrands.com/limited-warranty/ ou appelez le 866-663-4500

