

# SUPERMAN™



## *STIR POPCORN POPPER*

*MODEL DCS-60CN INSTRUCTION MANUAL*



SUPERMAN and all related characters and elements © & ™ DC Comics.  
SUPERMAN et tous les personnages et éléments connexes © & ™ DC Comics.  
WB SHIELD: ™ & © WBEL. (s16)

# IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances especially when children are present, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury to persons, including the following:

1. READ ALL INSTRUCTIONS.
2. Do not touch hot surfaces. Use any handles or knobs. Parts become hot during popping.
3. To protect against electrical shock, do not place cord, plug or popping base in water or other liquid.
4. Close supervision is necessary when any appliance is operated by or near children.
5. Do not leave appliance unattended while in use.
6. A popper that is plugged into an outlet should not be left unattended.
7. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before cleaning and putting on or taking off parts.
8. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or adjustment.
9. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause fire, electrical shock or injuries.
10. Do not use outdoors.
11. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
12. Do not place on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.
13. Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil or other hot liquids.
14. Do not use the appliance for other than its intended use.
15. To disconnect, turn all controls to OFF then remove plug from wall outlet.
16. This popper will not shut off automatically. To avoid overheating, add corn and oil before operating. DO NOT leave popper running after popping has ended.
17. Extreme caution must be used when unloading popcorn. When emptying the popper base, always turn the unit over a counter top so that residual hot oil or water running out will not cause burns.
18. Do not pop kernels without oil.
19. The popper pops using hot oil. Do not place shortening, butter, margarine, salts or seasonings in the popper base. Use of these will cause hazards and damage the popper.

# SAVE THESE INSTRUCTIONS



# STIR POPCORN POPPER FEATURES



- **Removable Vent Cover**
- **Power Switch**
- **Nonstick Heating Plate**
- **Measuring Cups Included**

This appliance is for **HOUSEHOLD USE ONLY**. It may be plugged into an AC electrical outlet (ordinary household current). Do not use any other electrical outlet.

**DO NOT OPERATE APPLIANCE IF THE LINE CORD SHOWS ANY DAMAGE, OR IF APPLIANCE WORKS INTERMITTENTLY OR STOPS WORKING ENTIRELY.**

A short power-supply cord (or detachable power-supply cord) is to be provided to reduce the risk resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord. Longer detachable power-supply cords or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use. If a longer detachable power-supply cord or extension cord is used,

1. The marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance, and
2. The cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

## **POLARIZED PLUG**

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug and try again. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.

## **LINE CORD SAFETY TIPS**

1. Never pull or yank on cord or the appliance.
2. To insert plug, grasp it firmly and guide it into outlet.
3. To disconnect appliance, grasp plug and remove it from outlet.
4. Before each use, inspect the line cord for cuts and/or abrasion marks. If any are found, this indicates that the appliance should be serviced and the line cord replaced.
5. Never wrap the cord tightly around the appliance, as this could place undo stress on the cord where it enters the appliance and cause it to fray and break.

For your safety, always read and understand the Use and Care Manual before attempting to use any electric appliance.

## BEFORE FIRST USE

**THIS PRODUCT IS NOT A TOY. IT IS NOT INTENDED TO BE USED BY CHILDREN.**

For your safety, always read and understand the Use and Care Manual before attempting to use any electrical appliance.

1. Carefully unpack the popcorn popper and all parts. Remove all packaging materials, including any stickers or labels.
2. Hand wash the cover and lid in warm soapy water. **DO NOT SUBMERGE THE PLUG OR THE POPPER IN WATER OR ANY OTHER LIQUID.** Rinse and dry thoroughly.
3. To clean the interior and exterior surfaces of the popper, wipe and clean with a soft dry cloth. **NEVER IMMERSE THE POPPER OR CORD IN WATER OR ANY OTHER LIQUID.**
4. Position the popcorn popper on a dry, level, heat-resistant surface.
5. It is recommended to operate this appliance on a separate outlet and circuit from other appliances to avoid overloading the circuit.

## HOW TO USE

1. Make sure the popper is unplugged, all switches are in the off position.
2. Remove plastic cover from clear popping bowl. Set popping bowl aside.
3. Add 1 scoop of oil (1 tablespoon of vegetable, canola, corn, peanut or safflower oil) and 1 scoop of popcorn kernels ( $\frac{1}{4}$  cup). **NEVER** fill the popper with more than  $\frac{1}{4}$  cup popcorn kernels.
4. Place clear popping bowl on popping base.  
**NEVER pop corn with the plastic cover on the popping bowl.**
5. Plug into a 120V outlet, preferably on a separate outlet from other appliances to prevent the circuit from being overloaded.
6. Turn the switch to the ON position. The stirrer will begin to rotate and popper base will begin to heat.
7. In a few minutes, the corn will begin to pop. Each batch will yield between 6 and 8 cups of popped popcorn.
8. When you no longer hear corn popping, the popping is complete. Turn the POPCORN switch to the OFF position and unplug. Place the plastic vent cover on the popping bowl before flipping. Carefully grasp the handles of the popping base and clear popping bowl at the same time. Flip over paying attention to hold top cover secure. Set bottom base aside and allow to cool.



9. Drizzle melted butter, sprinkle salts or seasonings over popped corn, if desired.
10. If popping multiple batches of popcorn, turn the POPCORN switch to OFF and allow unit to cool down for 3 to 5 minutes between batches.
11. When finished popping, turn the POPCORN to the OFF position. Unplug the popper from the wall outlet. Allow the popper to cool before cleaning the popper.

## CLEANING AND MAINTENANCE

This appliance requires little maintenance. It contains no user serviceable parts. Do not try to repair it yourself.

1. Before cleaning, turn the switch to the OFF position, unplug the plug from the wall outlet. Allow to cool.
2. Hand wash the bowl and lid in warm soapy water. **DO NOT SUBMERGE THE PLUG OR THE POPPER IN WATER OR ANY OTHER LIQUID.** Rinse and dry thoroughly.
3. To clean the interior and exterior surfaces of the popper, wipe and clean with a soft dry cloth. **NEVER IMMERSE THE POPPER OR CORD IN WATER OR ANY OTHER LIQUID.**
4. Never use abrasive cleaners or scouring pads to clean the popcorn popper, as those may damage the surfaces. Do not place any parts in the dishwasher.

To store, be sure all parts are clean and dry. Store appliance in its box or in a clean, dry place. Never store it while it is hot or wet. Never wrap cord tightly around the appliance; keep it loosely coiled.

## HINTS AND SUGGESTIONS

- This popcorn popper will pop a variety of popcorn. The yield and popping time may depend upon what variety of corn is used. It is normal for popped corn and possibly unpopped kernels to remain in the popper after operation. This is caused by the differences in corn types, freshness or moisture content.
- Fresh popcorn kernels are best. Store sealed in a pantry or location free of moisture. Kernels that are refrigerated or frozen will be dried out and should not be used.
- In general, yellow corn pops larger than white corn.
- Some lighter weight kernels are not recommended for use in this popper. Always read the instructions from the corn manufacturer.
- NEVER use microwave popcorn kernels in this popper.
- For different tastes, try adding different seasonings, salts, spices, oils or even fresh grated Parmesan to popped corn. NEVER add these seasonings to the kernels before popping or to the popper.
- NEVER fill the popper with more than ¼ cup popcorn kernels.

# ONE YEAR LIMITED WARRANTY

SELECT BRANDS, INC. warrants, subject to the conditions stated below, that from the date of purchase, this product will be free from mechanical defects for a period of one (1) year. SELECT BRANDS, INC., at its option, will repair or replace this product found to be defective during the warranty period. Should this product become defective by reason of improper workmanship or material defect during the specified warranty period, Select Brands, Inc. will repair or replace the same effecting all necessary parts replacements for a period of one year from the date of purchase.

Transportation charges on parts, or products in whole, submitted for repair or replacement, under this warranty, must be borne by the purchaser.

**CONDITIONS:** This warranty is valid for the original retail purchaser from the date of initial retail purchase and is not transferable. Keep the original sales receipt. Proof of purchase is required to obtain warranty service or replacement. Dealers, service centers, or retail stores do not have the right to alter, modify or in any way, change the terms and conditions of this warranty.

Warranty registration is not necessary to obtain warranty on Select Brands, Inc. products. Save your proof of purchase receipt.

**ABOUT YOUR PRODUCT WARRANTY:** Most warranty repairs are handled routinely, but sometimes requests for warranty service may not be appropriate. For example, warranty service would NOT apply if the product damage occurred because of misuse, lack of routine maintenance, shipping, handling, warehousing or improper installation. Similarly, the warranty is void if the manufacturing date or the serial number on the product has been removed or the equipment has been altered or modified. During the warranty period, the authorized service dealer, at its option, will repair or replace any part that, upon examination, is found to be defective under normal use and service.

**NORMAL WEAR:** This warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following: Negligent use or misuse of the product; Improper voltage or current; Use contrary to the operation instructions; Deviation from instructions regarding storage and transportation; Repair or alteration by anyone other than SELECT BRANDS, INC. or an authorized service center. Further, the warranty does not cover Acts of God, such as fire, flood, hurricanes and tornadoes.

SELECT BRANDS, INC. shall not be liable for any incidental or consequential damages caused by the breach of any express or implied warranty. Except to the extent prohibited by applicable law, any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose is limited in duration to the duration of the above warranty. Some states, provinces or jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state or province to province.

**HOW TO OBTAIN WARRANTY SERVICE:** You must contact SELECT BRANDS, INC. Customer Service at 1-913-663-4500. A Customer Service representative will attempt to resolve warranty issues over the phone. If telephone resolution is not possible, the Customer Service representative will require your assistance in performing routine diagnostic procedures. This warranty is effective for the time periods listed above and subject to the conditions provided for in this policy.

## GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

SELECT BRANDS, INC. certifie, sous réserve des conditions citées ci-dessous, qu'à compter de la date d'achat, ce produit sera exempt de tout défaut mécanique pendant une période d'un (1) an. SELECT BRANDS, INC., à sa discrétion, réparera ou remplacera ce produit défectueux pendant la période de garantie. Si ce produit devient défectueux en raison de défauts de fabrication ou de vices de matériel pendant la durée spécifique de la garantie, Select Brands, Inc. s'engage à le réparer ou à le remplacer pendant un période d'un an à compter de la date d'achat.

Tous les frais de port sur les pièces détachées ou le produit dans son entier soumis à réparation ou à remplacement dans le cadre de la présente garantie incombent à l'acheteur.

**CONDITIONS :** Cette garantie est valable pour l'acheteur original à compter de la date d'achat et n'est pas transférable. Conservez le reçu de vente original. Une preuve d'achat est nécessaire pour obtenir une réparation ou un remplacement aux termes de la garantie. Les concessionnaires, les centres de service ou les magasins de détail n'ont pas le droit de modifier ou, de quelque manière que ce soit, de changer les modalités et conditions de cette garantie.

L'enregistrement de la garantie n'est pas nécessaire pour obtenir la garantie sur les produits Select Brands, Inc. Conservez votre reçu comme preuve d'achat.

**À PROPOS DE LA GARANTIE DE VOTRE PRODUIT :** La plupart des réparations sous garantie sont habituellement prises en charge, mais il arrive parfois que des demandes de garantie ne soient pas approuvées. Par exemple, la garantie NE s'applique PAS si le produit a été endommagé à cause d'un emploi incorrect, d'un manque d'entretien courant, lors de l'envoi, de la manutention, de l'emballage ou d'une installation incorrecte. De même, la garantie est annulée si la date de fabrication ou le numéro de série indiqué sur le produit a été supprimé ou si le matériel a été transformé ou modifié. Pendant la période de garantie, le concessionnaire agréé, à sa discrétion, réparera ou remplacera toute pièce détachée qui, après examen, est jugée défectueuse dans des conditions normales d'utilisation et de service.

**USURE NORMALE :** Cette garantie ne couvre pas l'usure normale des pièces détachées ou les dommages causés pour les raisons suivantes : Utilisation négligente ou incorrecte du produit ; tension ou courant incorrect ; utilisation contraire au mode d'emploi ; non respect des instructions concernant l'emballage et le transport ; réparations ou modifications effectuées par toute autre société que SELECT BRANDS, INC. ou un centre de service agréé. De plus, la garantie ne couvre pas les catastrophes naturelles telles qu'incendies, inondations, ouragans et tornades.

SELECT BRANDS, INC. décline toute responsabilité en cas de dommages accessoires ou indirects résultant du non-respect de toute garantie ou condition explicite ou implicite. Surtout dans la mesure interdite par la loi applicable, toute garantie implicite de qualité commerciale ou d'application à un usage particulier est limitée à la durée de la garantie ci-dessus. Certains états ou certaines provinces n'autorisent pas les limitations ou des limitations de durée d'application de la garantie implicite, de sorte que les limitations ou des exclusions énoncées ci-dessus pourraient ne pas vous concerner. Cette garantie vous confère des droits légaux précis et vous pouvez également vous prévaloir d'autres droits variant d'un état ou d'une province à l'autre.

**COMMENT OBTENIR LE SERVICE PRÉVU PAR LA GARANTIE :** Vous devez contacter le service à la clientèle de SELECT BRANDS, INC. au 1-913-663-4500. Un conseiller du service à la clientèle vous aidera à résoudre les questions de garantie au téléphone. S'il n'est pas possible d'arriver à la résolution du problème par téléphone, le conseiller vous demandera votre aide afin d'effectuer des procédures de diagnostic de routine. Cette garantie est en vigueur pour la période indiquée ci-dessus sous réserve des conditions énoncées dans cette police de garantie.

- Cet éclateur à maïs peut faire éclater une grande variété de grains de maïs. Le rendement et la durée d'éclatement peut dépendre de la variété de grain utilisé. Il est normal que des grains éclatés ou non demeurent dans l'éclateur après l'opération. Cela est dû aux différentes dans les types, la fraîcheur et la teneur en humidité des variétés de maïs.
- Utiliser idéalement des grains de maïs frais. Gardé scellé au garde-manger ou dans un endroit totalement sec. Les grains réfrigérés ou surgelés seront asséchés et ne devraient pas être utilisés.
- En général, le maïs jaune éclaté est plus gros que le maïs blanc.
- Certains grains légers ne sont pas recommandés avec cet éclateur. Toujours lire attentivement les instructions du producteur de maïs.
- Ne JAMAVIS utiliser des grains de maïs destinés au four à micro-ondes dans cet éclateur.
- Pour varier, garnir le maïs soufflé de différentes épices, sels, assaisonnements, huiles ou même du parmesan fraîchement râpé. Ne JAMAVIS ajouter ces assaisonnements aux grains avant de les faire éclater ou dans l'éclateur même.
- NE JAMAVIS mettre plus d'1/4 de tasse de grains de maïs dans l'éclateur.

## CONSEILS ET SUGGESTIONS

1. Avant le nettoyage, mettre l'interrupteur en position OFF et débrancher la fiche de la prise murale. Laisser l'appareil refroidir.
  2. Laver le bol et le couvercle à la main dans de l'eau chaude savonneuse. **NE JAMAIS IMMERGER LA PRISE OU L'ÉCLATEUR DANS DE L'EAU OU UN AUTRE LIQUIDE QUELCONQUE.**
  3. Nettoyer les surfaces intérieures et extérieures de l'éclateur avec un lingé sec mou. Rincer et sécher à fond.
  4. Ne jamais nettoyer l'éclateur avec des nettoyeurs abrasifs ou tampons à récureur, car cela risquerait d'en endommager la surface. Aucun composant de cet appareil ne va au lave-vaisselle.
- S'assurer que tous les composants sont propres et secs avant de ranger l'appareil. Ranger l'appareil dans sa boîte ou dans un endroit propre et sec. Ne jamais ranger l'appareil lorsqu'il est chaud ou humide. Ne jamais enrouler le cordon serré autour de l'appareil; l'enrouler légèrement.

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

9. Si désiré, verser du beurre fondu, une pincée de sel ou des épices sur le maïs soufflé.
10. Pour plus de maïs soufflé, mettre l'interrupteur POCORN à OFF et laisser refroidir l'appareil pendant 3 à 5 minutes entre chaque portion.
11. Une fois le maïs éclaté, mettre l'interrupteur POCORN à OFF. Débrancher l'éclateur de la prise murale. Laisser refroidir l'éclateur avant de le nettoyer.



## AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

**CE PRODUIT N'EST PAS UN JOUET. IL N'EST PAS DESTINÉ À ÊTRE UTILISÉ PAR DES ENFANTS.** Pour votre sécurité, veuillez lire et comprendre le manuel d'utilisation et d'entretien avant d'utiliser tout appareil électrique.

1. Déballer soigneusement l'éclateur ainsi que tous ses composants. Retirer l'ensemble de l'emballage, y compris les autocollants et étiquettes.
2. Nettoyer l'enceinte et le couvercle à la main dans de l'eau chaude savonneuse. NE JAMAIS IMMERGER LA PRISE OU L'ÉCLATEUR DANS DE L'EAU OU UN AUTRE LIQUIDE QUELCONQUE. Rincer et sécher à fond.
3. Nettoyer les surfaces intérieures et extérieures de l'éclateur avec un linge sec mou. NE JAMAIS IMMERGER LA PRISE OU L'ÉCLATEUR DANS DE L'EAU OU UN AUTRE LIQUIDE QUELCONQUE.
4. Placer l'éclateur de maïs sur une surface sèche, égale et résistante à la chaleur. Il est recommandé de brancher cet appareil seul dans une prise murale et un circuit séparés afin d'éviter de surcharger ce dernier.

## MODE D'UTILISATION

1. S'assurer que l'éclateur et débranché et que les interrupteurs sont tous en position off.
2. Retirer le couvercle de plastique du bol d'éclatement vide. Mettre de côté le bol.
3. Ajouter 1 cuillère d'huile (1 cuillère à soupe d'huile végétale, de canola, de maïs, d'arachide ou de carthame) et 1 cuillère de grains de maïs (¼ tasse). **NE JAMAIS** mettre plus d'¼ de tasse de grains de maïs dans l'éclateur.
4. Placer le bol vide sur la base d'éclatement.
5. **NE JAMAIS popcorn avec le couvercle en plastique sur le bol de popping.** Brancher la fiche dans une prise de 120 V, idéalement seule dans une prise murale séparée afin de prévenir une surcharge du circuit.
6. Mettre l'interrupteur en position ON. L'agitateur commencera à tourner et la base de l'éclateur commencera à se réchauffer.
7. En quelques minutes, le maïs devrait commencer à éclater. ¼ de tasse de grains de maïs devrait donner entre 6 et 8 tasses de maïs soufflé.
8. L'appareil a terminé lorsque le maïs n'éclate plus. Tourner l'interrupteur POPCORN en position OFF et débrancher l'appareil. Placer le couvercle de ventilation en plastique sur le bol d'éclatement avant de se retourner. Saisir prudemment les poignées de la base de l'éclateur en vidant le bol d'éclatement. Retourner en retenant le couvercle. Mettre la base de côté et la laisser refroidir.



## CARACTÉRISTIQUES MACHINE À MAÏS SOUFFLÉ STIR

- Couvercle d'aération amovible
- Interrupteur
- Plaque chauffante antiadhésive
- Tasses à mesurer comprises



Cet appareil est destiné UNIQUEMENT à un USAGE DOMESTIQUE. Il peut être branché dans une prise de courant CA (courant domestique ordinaire). Ne pas utiliser d'autre prise électrique.

NE PAS UTILISER L'APPAREIL SI LE CORDON D'ALIMENTATION EST ENDOMMAGÉ, SI L'APPAREIL FONCTIONNE DE MANIÈRE INTERMITTENTE OU S'IL S'ARRÊTE DE FONCTIONNER.

Un cordon d'alimentation court (ou un cordon d'alimentation amovible) est fourni afin de réduire le risque d'enchevêtrement ou de chute dû à un cordon plus long. Des cordons d'alimentation amovibles plus longs ou des rallonges sont disponibles et peuvent être utilisés avec précaution. Si un cordon d'alimentation amovible plus long ou une rallonge est utilisé,

1. La tension électrique indiquée du cordon d'alimentation ou de la rallonge doit être au moins égale à celle de l'appareil et

2. Le cordon d'alimentation ne doit pas pendre du comptoir de cuisine ou d'une table, de manière à éviter que les enfants ne le tirent accidentellement ou ne trébuchent.

### FICHE POLARISÉE

Cet appareil est muni d'une fiche polarisée (une des lames est plus large que l'autre). Afin de réduire les risques de choc électrique, cette fiche ne peut être insérée dans une prise polarisée que d'une seule manière. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, inversez la fiche et essayez de nouveau. S'il est toujours impossible de l'insérer, contacter un électricien qualifié. Ne tenter sous aucun prétexte de modifier la fiche.

### CORDON D'ALIMENTATION : CONSEILS PRATIQUES DE SÉCURITÉ

1. Ne jamais tirer sur le cordon d'alimentation ou sur l'appareil lui-même.

2. Pour insérer la fiche, la saisir fermement et la guider dans la prise.

3. Pour débrancher l'appareil, saisir la fiche et la retirer de la prise.


4. Avant chaque utilisation, vérifier que le cordon d'alimentation ne comporte aucune

d'alimentation changé.

5. Ne jamais serrer le cordon d'alimentation autour de l'appareil, ce qui causerait une

contrainte trop forte sur le cordon là où il est raccordé à l'appareil et entraînerait sa détérioration et une rupture possible.

Pour votre sécurité, il est indispensable de lire attentivement et de comprendre le manuel d'utilisation et d'entretenir avant tout usage d'un appareil électrique.



# CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

1. LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS.
2. Ne pas toucher les surfaces chaudes. Utiliser les poignées ou les boutons. Les composants de cet appareil peuvent devenir brûlants pendant qu'ils fonctionnent. Afin d'éviter les chocs électriques, ne pas immerger le cordon d'alimentation, la fiche ou l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides.
4. Une étroite surveillance est nécessaire lors de l'utilisation de tout appareil par des enfants ou en présence d'enfants.
5. Ne pas laisser l'appareil sans surveillance pendant l'utilisation.
6. Éviter de laisser sans surveillance un éclateur de maïs en fonction.
7. Débrancher la prise lorsque vous n'utilisez pas l'appareil et avant de le nettoyer. Laisser l'appareil refroidir complètement avant de le manipuler, d'ajouter ou d'enlever des pièces ou de le nettoyer.
8. Ne pas utiliser un appareil dont le cordon d'alimentation et ou la fiche sont endommagés. Retourner l'appareil au réparateur agréé le plus proche afin qu'il soit examiné, réparé ou modifié.
9. L'utilisation d'accessoires non prévus par le fabricant peut causer des blessures.
10. Ne pas utiliser à l'extérieur.
11. Ne pas laisser le cordon d'alimentation pendre de la table ou du comptoir et veiller à ce qu'il ne touche pas de surfaces chaudes.
12. Ne pas placer l'appareil sur ou près d'une cuisinière à gaz ou électrique, ou dans un four chauffé.
13. Faire très attention lors de la manipulation d'un appareil contenant de la nourriture chaude, de l'eau ou d'autres liquides brûlants.
14. Utiliser l'appareil uniquement aux fins auxquelles il est destiné.
15. Mettre tous les interrupteurs à OFF avant de débrancher l'appareil.
16. Cet éclateur de maïs ne s'éteint pas automatiquement. Pour éviter qu'il ne surchauffe, ajouter le maïs et l'huile avant de le mettre en marche. NE PAS laisser l'éclateur fonctionner une fois le maïs complètement éclaté.
17. Faire preuve d'une grande prudence en sortant le maïs soufflé. Avant de vider la base de l'éclateur, toujours faire tourner l'appareil sur un comptoir afin d'éviter de se brûler avec des résidus d'huile ou d'eau chaude.
18. Ne pas faire éclater le maïs sans huile.
19. L'éclateur fonctionne avec de l'huile chaude. Ne pas mettre de graisse alimentaire, de beurre, de margarine, de sel ou d'épices dans la base de l'éclateur. Ces derniers risqueraient d'endommager l'appareil.

Lorsque vous utilisez des appareils ménagers électriques en présence d'enfants, des consignes de sécurité de base doivent toujours être prises afin de réduire le risque d'incendie, de choc électrique et de blessures, notamment :

# MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

DISTRIBUÏT BY / DISTRIBUÏ PAR SELECT BRANDS, INC. LENEXA, KS 66219, USA

WB SHIELD: ™ & © WBEL, (s16)  
SUPERMAN et tous les personnages et éléments connexes © & ™ DC Comics.  
SUPERMAN and all related characters and elements © & ™ DC Comics.



# MACHINE À MAÏS SOUFFLÉ STIR

MANUEL D'UTILISATION POUR MODÈLE DCS-60CN



# SUPERMAN™