

STAR WARS™

PERSONAL BLENDER



LSW-700CN

DISTRIBUTED BY / DISTRIBUÉ PAR
SELECT BRANDS, INC. LENEXA, KS 66219, USA

www.starwars.com

© & ™ Lucasfilm Ltd.

Disney

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances especially when children are present, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury to persons, including the following:

1. READ ALL INSTRUCTIONS.
2. To protect against electrical shock, do not place motor base, cord or plug in water or other liquid.
3. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
4. Unplug from outlet when not in use, before putting on or taking off parts, and before cleaning
5. Avoid contacting moving parts.
6. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions or has been dropped or damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or adjustment.
7. The use of attachments, including canning jars, not recommended by the manufacturer may cause a risk of injury to persons.
8. Do not use outdoors.
9. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
10. Do not place on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.
11. Keep hands and utensils out of container while blending to reduce the risk of severe injury to persons or damage to the unit. A scraper may be used, but must be used only when the personal blender is not running.
12. Blades are sharp. Handle carefully.
13. Always operate the blender with the cover (lid) in place.
14. Never add to container while appliance is operating.
15. Do not blend hot liquids.
16. Container must be properly in place before operating appliance.
17. Do not use appliance for other than intended use.
18. To disconnect, remove plug from wall outlet.
19. FOR HOUSEHOLD USE ONLY

SAVE THESE INSTRUCTIONS



BLENDER FEATURES



- **25 Ounce BPA Free Blender Cup**
- **Drink Through Travel Lid with Locking Cover**
- **One Touch Operation**
- **Stainless Steel Blade**

This appliance is for **HOUSEHOLD USE ONLY**. It may be plugged into an AC electrical outlet (ordinary household current). Do not use any other electrical outlet.

DO NOT OPERATE APPLIANCE IF THE LINE CORD SHOWS ANY DAMAGE, OR IF APPLIANCE WORKS INTERMITTENTLY OR STOPS WORKING ENTIRELY.

A short power-supply cord (or detachable power-supply cord) is to be provided to reduce the risk resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord. Longer extension cords are available and may be used if care is exercised in their use. If an extension cord is used,

1. The marked electrical rating of the extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance, and
2. The cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

POLARIZED PLUG

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug and try again. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.

LINE CORD SAFETY TIPS

1. Never pull or yank on cord or the appliance.
2. To insert plug, grasp it firmly and guide it into outlet.
3. To disconnect appliance, grasp plug and remove it from outlet.
4. Before each use, inspect the line cord for cuts and/or abrasion marks. If any are found, this indicates that the appliance should be serviced and the line cord replaced.
5. Never wrap the cord tightly around the appliance, as this could place undue stress on the cord where it enters the appliance and cause it to fray and break.

IMPORTANT

During the first few minutes of initial use, you may notice smoke and/or a slight odor. This is normal and should quickly disappear. It will not recur after appliance has been used a few more times.

For your safety, always read and understand the Use and Care Manual before attempting to use any electric appliance.

BEFORE USING

1. Carefully unpack the blender and all parts. Remove all packaging materials, including any stickers or labels.
2. Wash the cup, lid and blade in warm soapy water. **DO NOT IMMERGE THE BASE (MOTOR HOUSING) IN WATER.**
3. Care should be taken when cleaning the blades, as the blades are sharp.
4. Position the blender base on a dry, level, heat-resistant surface and assemble according to instructions.
5. It is recommended to operate this appliance on a separate outlet and circuit from other appliances to avoid overloading the circuit.

SPECIAL INSTRUCTIONS:

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

OPERATING INSTRUCTIONS

WARNING: ALWAYS unplug the blender before assembling, disassembling, cleaning or storing.

1. Position the base on a dry, flat and level surface.
2. Fill the cup with ingredients to blend. Do not fill beyond the MAX marking.
3. Thread the blade assembly onto the cup by turning it clockwise. **CAUTION:** Blades are sharp.
4. Align the tab on the blade collar to the slot in the base closest to the OFF arrow and place the cup onto the base. Turn the cup about 1/2" clockwise so the tab on the blade collar is now closer to the ON arrow on the base and the cup locks into position. The blender will not operate unless the cup is properly locked into place.
5. Insert plug into wall outlet.
6. Press and hold the power button to blend ingredients. Release and repeat until desired blending results are achieved. When you release the power button, the blender will turn off and the blender will stop operating.
7. Wait until the blades stop completely before removing the cup.
8. To remove the cup, rotate it counterclockwise about 1/2" until it releases from the lock mechanism.
9. Unplug from outlet when not in use.
10. Place the cup on a stable surface and carefully remove the blade collar assembly by rotating it counterclockwise. Place the blade in a location out of reach of anyone else. **CAUTION:** Blades are sharp.

11. Place the travel lid on the cup by rotating the lid clockwise until it is tight.
12. Release the wire metal latch and press the lid button to open the lid and drink from the cup. Close the lid and engage the wire lid latch when on the go.

CLEANING AND STORAGE

This appliance requires little maintenance. It contains no user-serviceable parts. Do not attempt to repair it yourself. Any servicing that requires disassembly, other than cleaning, must be performed by a qualified appliance repair technician.

CAUTION: Make sure the blender is unplugged from the power source before putting on or taking off any attachments and before cleaning.

TO CLEAN:

- DO NOT immerse the base into water or any other liquid. Clean with a damp sponge or cloth and wipe dry.
- The cup, lid, and blade may be cleaned in the upper basket of the dishwasher or with warm, soapy water.
- Use extreme caution when cleaning the blades as they are very sharp.
- NEVER USE ABRASIVE CLEANERS OR SCOURING PADS TO CLEAN, AS THOSE MAY DAMAGE THE SURFACES.

TO STORE:

Be sure all parts are clean and dry before storing. Store appliance in its box or in a clean, dry place. Never store it while it is hot. Never wrap cord tightly around the appliance; keep it loosely coiled.

ONE YEAR LIMITED WARRANTY

SELECT BRANDS, INC. warrants, subject to the conditions stated below, that from the date of purchase, this product will be free from mechanical defects for a period of one (1) year. SELECT BRANDS, INC., at its option, will repair or replace this product found to be defective during the warranty period. Should this product become defective by reason of improper workmanship or material defect during the specified warranty period, Select Brands, Inc. will repair or replace the same effecting all necessary parts replacements for a period of one year from the date of purchase.

Transportation charges on parts, or products in whole, submitted for repair or replacement, under this warranty, must be borne by the purchaser.

CONDITIONS: This warranty is valid for the original retail purchaser from the date of initial retail purchase and is not transferable. This warranty does not apply to product sold by third party resellers. Keep the original sales receipt. Proof of purchase is required to obtain warranty service or replacement. Dealers, service centers, or retail stores do not have the right to alter, modify or in any way, change the terms and conditions of this warranty.

Warranty registration is not necessary to obtain warranty on Select Brands, Inc. products. Save your proof of purchase receipt.

ABOUT YOUR PRODUCT WARRANTY: Most warranty repairs are handled routinely, but sometimes requests for warranty service may not be appropriate. For example, warranty service would NOT apply if the product damage occurred because of misuse, lack of routine maintenance, shipping, handling, warehousing or improper installation. Similarly, the warranty is void if the manufacturing date or the serial number on the product has been removed or the equipment has been altered or modified. During the warranty period, the authorized service dealer, at its option, will repair or replace any part that, upon examination, is found to be defective under normal use and service.

NORMAL WEAR: This warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following: Negligent use or misuse of the product; Improper voltage or current; Use contrary to the operation instructions; Deviation from instructions regarding storage and transportation; Repair or alteration by anyone other than SELECT BRANDS, INC. or an authorized service center. Further, the warranty does not cover Acts of God, such as fire, flood, hurricanes and tornadoes.

SELECT BRANDS, INC. shall not be liable for any incidental or consequential damages caused by the breach of any express or implied warranty. Except to the extent prohibited by applicable law, any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose is limited in duration to the duration of the above warranty. Some states, provinces or jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state or province to province.

HOW TO OBTAIN WARRANTY SERVICE: You must contact SELECT BRANDS, INC. Customer Service at 1-913-663-4500. A Customer Service representative will attempt to resolve warranty issues over the phone. If telephone resolution is not possible, the Customer Service representative will require your assistance in performing routine diagnostic procedures. This warranty is effective for the time periods listed above and subject to the conditions provided for in this policy.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

SELECT BRANDS, INC. garantit, sous réserve des conditions énoncées ci-dessous, qu'à partir de la date d'achat, ce produit sera exempt de défauts mécaniques pour une période d'un (1) an. SELECT BRANDS, INC., à sa discrétion, réparera ou remplacera ce produit trouvé défectueux pendant la période de garantie. Si ce produit devient défectueux en raison d'une fabrication inadéquate ou d'un défaut matériel durant la période de garantie spécifiée, Select Brands, Inc. réparera ou remplacera à l'identique le produit ou toutes les pièces nécessitant un remplacement pour une période d'un an à compter de la date d'achat.

En vertu de cette garantie, les frais de transport des pièces ou des produits entiers soumis pour une réparation ou un remplacement sont à la charge de l'acheteur.

CONDITIONS : Cette garantie est valable pour l'acheteur original à partir de la date d'achat initiale et n'est pas transférable. Cette garantie ne s'applique pas aux produits vendus par des revendeurs tiers. Conservez le ticket de caisse original. Une preuve d'achat est nécessaire pour bénéficier du service de garantie ou de remplacement. Les revendeurs, les centres de services, ou les magasins de détail n'ont pas le droit de modifier ou de changer de quelque façon que ce soit les conditions générales de cette garantie.

L'enregistrement de la garantie n'est pas nécessaire pour bénéficier de la garantie pour les produits Select Brands, Inc. Conservez votre preuve d'achat.

À PROPOS DE VOTRE GARANTIE DE PRODUIT : La plupart des réparations sous garantie sont traitées régulièrement, mais certaines demandes de service de garantie peuvent ne pas être valables. Par exemple, le service de garantie ne serait pas applicable si les dommages au produit étaient survenus des suites d'une mauvaise utilisation ou d'un manque d'entretien régulier, ou si le produit avait été expédié, manipulé, rangé ou installé de manière inadéquate. De la même manière, la garantie est nulle si la date de fabrication ou le numéro de série sur le produit ont été retirés, ou si l'équipement a été changé ou modifié. Au cours de la période de garantie, le distributeur de service autorisé, à sa seule discrétion, réparera ou remplacera toute pièce qui, après examen, est jugée défectueuse à la suite d'une utilisation normale.

USURE NORMALE : Cette garantie ne couvre pas l'usure normale des pièces, ni les dommages résultant d'une des situations suivantes : une utilisation négligente ou une mauvaise utilisation du produit ; une tension ou un courant incorrects ; une utilisation contraire aux instructions d'utilisation ou le non-respect des instructions concernant le stockage et le transport ; une réparation ou une modification effectuée par quelqu'un d'autre que SELECT BRANDS, INC. ou un centre de service autorisé. En outre, la garantie ne couvre pas les cas fortuits, comme les incendies, les inondations, les ouragans et les tornades.

SELECT BRANDS, INC. ne saura être tenu responsable des dommages directs ou indirects causés par la violation de toute garantie expresse ou implicite. Sauf dans la mesure prévue par la législation applicable, toute garantie implicite de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier est limitée à la durée de la garantie ci-dessus. Certains États, provinces ou territoires ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages directs ou indirects, ou les limitations sur la durée d'une garantie implicite ; ainsi, les limitations ou exclusions ci-dessus peuvent ne pas vous concerner. Cette garantie vous donne des droits spécifiques, et vous pouvez avoir d'autres droits qui varient d'un État ou d'une province à une autre.

COMMENT BÉNÉFICIER DU SERVICE DE GARANTIE : Vous devez contacter le service clientèle de SELECT BRANDS, INC. au 1-913-663-4500. Un représentant du service clientèle tentera de résoudre vos problèmes de garantie par téléphone. Si la résolution par téléphone n'est pas possible, le représentant du service clientèle vous demandera de suivre les procédures de diagnostic de routine. Cette garantie est valable pour les périodes indiquées ci-dessus et sous réserve des conditions prévues dans la présente politique.

Veiller à ce que toutes les pièces soient propres et sèches avant de ranger le mélangeur. Ranger l'appareil ménager dans sa boîte ou dans un endroit propre et sec. Ne jamais ranger l'appareil lorsqu'il est encore chaud. Ne jamais serrer le cordon d'alimentation autour de l'appareil ménager; l'enrouler sans le serrer.

RANGEMENT:

- NE JAMAIS UTILISER DE NETTOYANTS ABRASIFS OU DE TAMPONS À RÉCUPER POUR NETTOYER L'APPAREIL, CAR ILS PEUVENT ENDOMMAGER LES SURFACES.
- NE PAS immerger le socle dans l'eau ou tout autre liquide. Nettoyer avec une éponge ou un chiffon humide, puis essuyer.
- Le gobelet, le couvercle et la lame peuvent être nettoyés dans le panier supérieur du lave-vaisselle ou dans de l'eau chaude savonneuse.
- Faire preuve de prudence lors du nettoyage des lames, car elles sont très tranchantes.
- NE JAMAIS UTILISER DE NETTOYANTS ABRASIFS OU DE TAMPONS À RÉCUPER POUR NETTOYER L'APPAREIL, CAR ILS PEUVENT ENDOMMAGER LES SURFACES.

NETTOYAGE:

ATTENTION: Veiller à débrancher le mélangeur de la source d'alimentation avant d'insérer ou de retirer tout accessoire et avant de le nettoyer.

Cet appareil ne nécessite que peu d'entretien. Il ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Ne pas tenter de le réparer vous-même. Toute intervention entraînant un démontage, autre que le nettoyage, doit être effectuée par un technicien qualifié dans la réparation d'appareils ménagers.

NETTOYAGE ET RANGEMENT

8. Pour retirer le gobelet, le tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre d'environ 1 cm, jusqu'à ce qu'il se dégage du mécanisme de verrouillage.
9. Débrancher l'appareil de la prise murale lorsqu'il n'est pas utilisé.
10. Placer le gobelet sur une surface stable et retirer soigneusement la bague de la lame en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Placer la lame dans un endroit hors de portée de portée de quelqu'un d'autre. **ATTENTION :** Les lames sont tranchantes.
11. Placer le couvercle sur le gobelet en tournant le couvercle dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit serré.
12. Relâcher le loquet métallique et appuyer sur le bouton du couvercle pour ouvrir le couvercle et boire du gobelet. Fermer le couvercle et engager le loquet du couvercle lorsque vous êtes en déplacement.

IMPORTANT

Lors de la première utilisation, il se peut que vous remarquiez une légère odeur pendant quelques minutes. Ceci est normal et devrait se dissiper rapidement. Cela s'arrêtera après quelques utilisations de l'appareil.

Pour votre sécurité, il est indispensable de lire attentivement et de comprendre le manuel d'utilisation et d'entretien avant tout usage d'un appareil électrique.

AVANT L'UTILISATION

1. Déballer soigneusement le mélangeur et tous les accessoires. Retirer tous les matériaux d'emballage, y compris les bandes adhésives et les étiquettes.
2. Laver le gobelet, le couvercle et la lame dans de l'eau chaude savonneuse. **NE PAS IMMERGER LE SOCLE (BOÎTIER DU MOTEUR) DANS DE L'EAU.**
3. Des précautions doivent être prises lors du nettoyage des lames, car elles sont très tranchantes.
4. Placer le socle du mélangeur sur une surface sèche, résistante à la chaleur, puis assembler selon les instructions.
5. Il est recommandé de brancher cet appareil ménager seul sur une prise murale et un circuit séparé afin d'éviter de surcharger ce dernier.

INSTRUCTIONS SPÉCIALES

Cet appareil ménager n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (enfants compris) aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou des personnes manquant d'expérience et de connaissances, sauf si celles-ci sont surveillées attentivement par une personne responsable de leur sécurité ou en suivent les instructions concernant l'utilisation de l'appareil ménager.

MODE D'EMPLOI

AVERTISSEMENT: TOUJOURS débrancher le mélangeur avant de l'assembler, le démonter, le nettoyer ou le ranger.

1. Positionner le socle sur une surface sèche et plane.
2. Remplir le gobelet avec les ingrédients à mélanger. Ne pas remplir au-delà de la ligne MAX.

3. Visser l'assemblage de lames sur le gobelet en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. **ATTENTION:** Les lames sont tranchantes.

4. Aligner le cran sur la bague de la lame avec la fente dans le socle située le plus près de la flèche OFF, puis placer le gobelet sur le socle. Tourner le gobelet d'environ 1 cm dans le sens des aiguilles d'une montre, de sorte que le cran sur la bague de la lame est maintenant plus près de la flèche ON sur le socle et que le gobelet se verrouille en position. Le mélangeur ne fonctionnera pas si le gobelet n'est pas correctement verrouillé.

5. Insérer la fiche d'alimentation électrique dans la prise murale.

6. Appuyer sur le bouton d'alimentation et le maintenir enfoncé pour mélanger les ingrédients. Relâcher le bouton et répéter jusqu'à ce que le mélange ait la consistance souhaitée. Lorsque le bouton d'alimentation est relâché, le mélangeur s'éteint et arrête de fonctionner.

7. Attendre que les lames s'arrêtent complètement avant de retirer le gobelet.

CARACTÉRISTIQUES DU MÉLANGEUR

- Capacité de 739 ml récipient Tritan^{MC} sans BPA
- Couvrecle de voyage à ouverture pour boire avec bouchon de verrouillage
- Une opération facile
- Lame en acier inoxydable



Cet appareil est destiné UNIQUEMENT à un USAGE DOMESTIQUE. Il peut être branché dans une prise de courant CA (courant domestique ordinaire). Ne pas utiliser d'autre prise électrique.

NE PAS UTILISER L'APPAREIL SI LE CORDON D'ALIMENTATION EST ENDOMMAGÉ, SI L'APPAREIL FONCTIONNE DE MANIÈRE INTERMITTENTE OU SI L'ARRÊTE DE FONCTIONNER.

Un cordon d'alimentation court (ou un cordon d'alimentation amovible) est fourni afin de réduire le risque d'enchevêtrement ou de chute dû à un cordon plus long. Des cordons d'alimentation amovibles plus longs ou des rallonges sont disponibles et peuvent être utilisés avec précaution. Si un cordon d'alimentation amovible plus long ou une rallonge est utilisée,


1. La tension électrique indiquée du cordon d'alimentation ou de la rallonge doit être au moins égale à celle de l'appareil et
2. Le cordon d'alimentation ne doit pas pendre du comptoir de cuisine ou d'une table, de manière à éviter que les enfants ne le tirent accidentellement ou ne trébuchent.

FICHE POLARISÉE

Cet appareil est muni d'une fiche polarisée (une des lames est plus large que l'autre). Afin de réduire les risques de choc électrique, cette fiche ne peut être insérée dans une prise polarisée que d'une seule manière. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, inversez la fiche et essayez de nouveau. S'il est toujours impossible de l'insérer, contacter un électricien qualifié. Ne tenter sous aucun prétexte de modifier la fiche.

CORDON D'ALIMENTATION : CONSEILS PRATIQUES DE SÉCURITÉ

1. Ne jamais tirer sur le cordon d'alimentation ou sur l'appareil lui-même.
2. Pour insérer la fiche, la saisir fermement et la guider dans la prise.
3. Pour débrancher l'appareil, saisir la fiche et la retirer de la prise.
4. Avant chaque utilisation, vérifier que le cordon d'alimentation ne comporte aucune coupure ou marque d'usure. Si c'est le cas, l'appareil doit être réparé et le cordon d'alimentation changé.
5. Ne jamais serrer le cordon d'alimentation autour de l'appareil, ce qui causerait une contrainte trop forte sur le cordon là où il est raccordé à l'appareil et entraînerait sa détérioration et une rupture possible.



MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez des appareils ménagers électriques en présence d'enfants, des consignes de sécurité de base doivent toujours être prises afin de réduire le risque d'incendie, de choc électrique et de blessures, notamment:

1. LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS.
2. Pour prévenir les décharges électriques, ne pas placer l'appareil, le cordon d'alimentation ou la fiche d'alimentation électrique dans l'eau ou tout autre liquide.
3. Une étroite surveillance est nécessaire lors de l'utilisation de tout appareil par des enfants ou en présence d'enfants.
4. Débrancher l'appareil de la prise de courant lorsqu'il est hors service ou avant d'installer ou de retirer des accessoires, ainsi qu'avant de le nettoyer.
5. Éviter tout contact avec les pièces mobiles.
6. Ne pas utiliser d'appareil ménager si le cordon d'alimentation ou la fiche d'alimentation électrique est endommagé(e), s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il a été échappé par terre ou endommagé de quelque façon que ce soit. Retourner l'appareil ménager au centre d'entretien autorisé le plus près pour une inspection, une réparation ou une mise au point.
7. L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant, y compris les bocaux à conserve, peut entraîner un risque de blessures.
8. Ne pas utiliser à l'extérieur.
9. Ne pas laisser le cordon d'alimentation pendre de la table ou du comptoir et veiller à ce qu'il ne touche pas de surfaces chaudes.
10. Ne pas placer l'appareil sur ou près d'une cuisinière à gaz ou électrique, ou dans un four chauffé.
11. Garder les mains et les ustensiles hors du récipient pendant le mélange afin de réduire le risque de blessures graves ou de dommages à l'appareil. Une spatule peut être utilisée, mais uniquement lorsque le mélangeur personnel n'est pas en marche.
12. Les lames sont tranchantes. Manipuler avec soin.
13. Toujours recouvrir le récipient de son couvercle avant d'activer le mélangeur.
14. Ne jamais ajouter au récipient lorsque l'appareil ménager est en marche.
15. Ne pas mélanger de liquides chauds.
16. Le récipient doit être correctement installé avant d'utiliser l'appareil ménager.
17. Utiliser l'appareil uniquement pour l'usage prévu.
18. Pour déconnecter, débrancher de la prise murale.
19. USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS



LSW-700CN

DISTRIBUTED BY / DISTRIBUÉ PAR
SELECT BRANDS, INC. LENEXA, KS 66219, USA



MÉLANGEUR PERSONNEL

